

Traktorboken

Art nr 1012

Ändringar från utgåva 4 till 5

| Sid | Ändring |
|-----------|---|
| generellt | Ändrat "klass I och II" till "klass 1 och 2" |
| generellt | Ordet besiktiga har stavats om till besikta. Gäller även böjningsformer. |
| 3 | Förordet är ändrat |
| 6 | Rubrik Traktor a, tredje punkten är ändrad. |
| 6 | Rubrik Motorredskap, sista stycket är ändrat. |
| 11 | Text om besiktning av A-traktor är tillagd. |
| 16 | Rubrik Körkortstillstånd: "www.korkortsportalen" ändrad till "www.transportstyrelsen.se" |
| 16 | Rubrik Syntest: "www.korkortsportalen" ändrad till "www.transportstyrelsen.se" |
| 17 | Rubrik Giltighet: Text borttagen. |
| 44 | Rubrik Övrigt, rad 3: ändrat 6 kg till 4 kg |
| 53 | Rubriken "Säkring av last" Ändrat texten angående hur mycket lastsäkringen ska tåla framåt och sidledes. Tagit bort (lastsäkringsföreskrift) |
| 62 | Ändrat tabellen med friktionskoefficient |
| 63 | Ändrat 180 daN till 400 daN i stycket över tabellen. Ändrat siffrorna i tabellen med godsvikt. Ändrat texten under tabellen. Bytt bilden underst på sidan. |
| 69,70 | Helt nya text på sidorna ang bruttoviktstabeller |
| 71,72 | Sidorna borttagna |
| 88 | Gamla boken sid 90. Text ang mobiltips inlagt. En del av tidigare text flödar över till sidan 89. Ny illustration mobilförbud inlagd. |
| 122 | Gamla boken sid 124. Facit nr 1: "ABCE" är ändrad till "ACE" |



Har du synpunkter på innehållet i Traktorboken, hör av dig!
0418 – 40 10 00
info@str.se